


IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
GESAMTANSICHT




IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

GESAMTANSICHT

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	P2020187	1	LEITBLECH
2	P3060115ZT	1	GESTELL
3	P3160069	1	GRASFANGSACK
5	2020050A1	2	MUTTER
6	P1050011	2	MUTTER
7	P3120157VE	1	HOLMUNTERTEIL
8	1010026A1	2	SCHRAUBE
9	P1050011	2	MUTTER
10	P1010260	2	SCHRAUBE
11	P1010071	2	SCHRAUBE
12	MOTORE	1	MOTOR
13	P1050011	2	MUTTER
13	P1050013	1	MUTTER
14	P3120158VE	1	HOLMUNTERTEIL
15	P3020027	2	FEDER
16	P3140238	2	ABSTANDSSTÜCK
17	P2020189	1	KLAPPE
18	P3030013	4	LAGER A.D.26
19	P00015176	2	RAD KOMP.
20	1020007A1	2	FEDERSCHEIBE
21	1010018A1	2	SCHRAUBE
22	P2020062	2	DECKEL
23	P2020128	2	ABDECKUNG
24	P2020082	2	FELGE
25	P2020083	2	REIFEN
26	P2020088	2	ABSTANDSSTÜCK
27	P1020050	2	FEDERSCHEIBE
28	P4020028	2	RADHALTER
29	P1010116	2	SCHRAUBE
30	P3040118	2	BÜCHSE
31	P4020039	1	RADHEBEL L.
32	P3040119	2	BÜCHSE
33	P2020077	2	ABDECKUNG
34	P1010079	2	SCHRAUBE
35	P1010122	2	SCHRAUBE
36	5040001A1	2	RAPBAND
37	P2020087	2	RING
38	P1080018	2	STIFT
39	P2020188	1	KEILRIEMEN
40	P1060004	2	STARLOCK
41	P4090014	1	GEHÄUSE
42	1020014A1	3	SCHEIBE
43	P1010097	3	SCHRAUBE
44	P1050012	2	MUTTER
45	1090001A1	1	FEDERKEIL
46	P3040309	1	MESSERBÜCHSE
47	P4050028	1	MESSER
48	1110002A1	1	BECHERFEDER

IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
GESAMTANSICHT





IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

GESAMTANSICHT

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
49	P1020067	1	FEDERSCHEIBE
50	P1010050	1	SCHRAUBE
51	P3060114	1	VERSTEIFUNG
52	P1010121	4	SCHRAUBE
53	1050002A1	2	MUTTER
54	P3070014	1	GRASFANGSACK KOMPL.
55	P4020038	1	RADHEBEL R.
56	P1010081	1	SCHRAUBE
57	1020007A1	1	FEDERSCHEIBE

IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
HINTERACHSE UND GETRIEBE





IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

HINTERACHSE UND GETRIEBE

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1010018A1	1	SCHRAUBE
2	1020007A1	1	FEDERSCHEIBE
3	P3040048	1	RIEMENSCHLEIBE
4	P3010019	1	RIEMEN
5	P3040049	1	BÜCHSE
6	P3170013	1	GUMMIRING
7	P3170010	1	WELLENDICHTRING
8	P1020051	1	SCHEIBE
9	P1070004	1	SEEGER
10	P3030010	1	LAGER
11	P4070011	1	HEBEL
12	P1010075	1	SCHRAUBE
13	1050003A1	1	MUTTER
14	P3170012	1	WELLENDICHTRING
15	P3020010	1	FEDER
16	1010018A1	1	SCHRAUBE
17	P4030010	1	DECKEL
18	P1010076	1	SCHRAUBE
19	P3040042	1	SCHNECKE
20	P1020053	1	ABSTANDSSTÜCK
21	P00038099	1	SCHALTBÜCHSE
22	P00038199	1	SCHNECKENRAD
23	P3170014	1	GUMMIRING
24	P4110001	1	DECKEL
25	P1010076	4	SCHRAUBE
26	P1080007	1	STIFT
27	1020020A1	2	ABSTANDSSTÜCK
28	P1020051	1	SCHEIBE
29	P3050030	1	KEILHÜLSE
30	P3040041	1	GABEL
31	P1020054	1	SCHEIBE
32	P2040010	1	SCHUTZHÜLLE
33	P00039199	1	GETRIEBE
34	P3170011	2	DICHTUNG
35	P1080004	2	STIFT
36	P3040075	1	WELLE
37	3030003A1	2	LAGER
38	P1070008	2	SEEGER
39	P1020057	2	ABSTANDSSTÜCK
40	P1020058	2	ABSTANDSSTÜCK
41	P4020019	1	RADHEBEL L.
41	P4020020	1	RADHEBEL R.
42	P4020029	2	RADHALTER
43	P1020050	2	FEDERSCHLEIBE
44	P2020088	2	ABSTANDSSTÜCK
45	P2110001	4	SCHEIBENFEDER
46	P2020060	2	KÄFIG
47	P3020012	2	FEDER

IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
HINTERACHSE UND GETRIEBE





IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

HINTERACHSE UND GETRIEBE

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
48	P3030013	4	LAGER A.D.26
49	P2020084	2	FELGE
50	P2020083	2	REIFEN
51	1020007A1	2	FEDERSCHEIBE
52	1010018A1	2	SCHRAUBE
53	P2020062	2	DECKEL
54	P00015276	2	RAD KOMPL.
55	1070001A1	2	SEEGER
56	1020020A1	2	ABSTANDSSTÜCK
57	P3050031	2	RITZEL
58	P2020059	2	BÜCHSE
59	P2100001	2	MITNEHMER
60	P2020070	2	BÜCHSE
61	P4030011	2	ABDECKUNG
62	P2020077	2	ABDECKUNG
63	P1020055	1	FEDERSCHEIBE
64	P00078668	1	FAHRGETRIEBE KOMP.





IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
LENKERBERTEIL UND BEDIENUNGSELEMENTE



IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

LENKERBERTEIL UND BEDIENUNGSELEMENTE

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	P4080038VE	1	SYSTEM 2 HEBEL
2	P02042181	1	ANTRIEBSHEBEL
3	P2020153	4	BÜCHSE
4	P5140582	1	AUFKLEBER
5	P1010102	2	SCHRAUBE
6	P2020107	1	SCHALE L.
7	P00065099	1	GASHEBEL
8	P2020108	1	STIFT
9	P4010059	2	FEDER
10	P2020106	1	SCHALE R.
11	P1010078	1	SCHRAUBE
12	P4010060	1	PLATTE
13	1050003A1	1	MUTTER
14	P2020080	2	KABELHALTER
15	P5010029	1	ANTRIEBSKABEL
16	P5020117	1	GASKABEL
17	1050003A1	2	MUTTER
18	P1010065	1	SCHRAUBE
19	1050003A1	1	MUTTER
20	1020013A1	1	FEDERSCHEIBE
21	P1010203	1	SCHRAUBE
22	P01068343	1	HALTER
23	1050002A1	1	MUTTER
24	P5010095	1	SYSTEM 2 KABEL
25	P3120156VE	1	OB. FÜHRUNGSHOLM
26	P00035099	1	GASGEHÄUSE KOMPL.




IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

AUFKLEBER

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	P5140334	1	AUFKLEBER
2	P5140741	1	AUFKLEBER
3	P5140337	1	AUFKLEBER
5	P5140645	1	AUFKLEBER
6	P5140737	1	AUFKLEBER
7	P5140646	1	ANTRIEBAUFKLEBER
10	P5140582	1	AUFKLEBER
13	P5140138	4	AUFKLEBER
	P5110008	1	SCHLÜSSEL
	5040001A1	5	RAPBAND

IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

ZYLINDER




IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

ZYLINDER

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H12000ZL8000	1	ZYLINDER
2	H12216ZE5300	1	RAPBAND
3	H12311ZL8000	1	DECKEL
4	H12355ZL8000	1	DECKEL
5	H90013883000	4	SCHRAUBE
6	H90014952000	1	SCHRAUBE
7	H91201ZL8003	1	ÖLABDICHTUNG
8	H9807956846	1	KERZE BPR6ES


IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
ÖLWANNE



IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

ÖLWANNE

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H11300ZM0810	1	ÖLWANNE
2	H15650ZM0801	1	ÖLMESS-STAB
4	H15625ZE6000	1	DICHTUNG
5	H15631ZM0000	1	ÖLSTUTZEN
6	H15639ZM0000	1	SCHEIBE
8	H16508ZM0000	1	WELLE
9	H16510ZM0000	1	DREHZAHLREGLER
10	H16511ZL8000	2	GEGENGEWICHT
11	H16512ZM0000	1	STIRNRAD
12	H16513ZE1000	2	BOLZEN
13	H16531ZE1000	1	BUCHSE
14	H16541ZM0000	1	WELLE
15	H90014952000	1	SCHRAUBE
16	H90121952000	8	SCHRAUBE
17	H90451ZE1000	1	SCHRAUBE
18	H90602ZE1000	1	RAPBAND
19	H91202ZL8003	1	ÖLABDICHTUNG
20	H91313MB0003	1	O-RING
21	H9410106800	1	SCHRAUBE
22	H9425108000	1	BOLZEN
23	H9430108200	2	BOLZEN




IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

KURBELWELLE

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H13310ZM0600	1	KURBELWELLE
2	H90402ZL8000	1	SCHRAUBE

IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
KOLBEN/PLEUELSTANGE




IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

KOLBEN/PLEUELSTANGE

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H13101ZL8000	1	KOLBEN
2	H13111ZE0000	1	BOLZEN
3	H13200ZL8000	1	PLEUEL
4	H90001ZE1000	2	SCHRAUBE
5	H90551ZE0000	2	SEEGERRING
6	H13010ZL8003	1	RING

IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
WELLE DER NOCKENWELLEN-RIEMENSCHLEIFE




IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

WELLE DER NOCKENWELLEN-RIEMENSCHLEIBE

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H14320ZL8000	1	SCHEIBE
2	H14324ZL8000	1	WELLE
3	H14400ZL8003	1	RIEMEN
4	H14431ZL8000	1	HALTER
5	H14441ZL8000	1	HALTER
6	H14461ZL8000	2	BOLZEN
7	H14711ZL8000	1	EINLASSVENTIL
8	H14721ZL8000	1	AUSLASSVENTIL
9	H14751ZL8000	2	FEDER
10	H14771ZE1000	2	RAPBAND
11	H90012333000	2	SCHRAUBE
12	H90206001000	2	MUTTER
13	H91301027000	1	O-RING

IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
RÜCKLAUFANLASSER




IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

RÜCKLAUFANLASSER

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H28400ZM0631ZA1		ANLASSEN VON HAND
2	H28461ZL8003	1	GRIFF
3	H28462ZL8631	1	SEIL
4	H90303MR1000	3	MUTTER

IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

SCHALLDÄMPFER




IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

SCHALLDÄMPFER

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H18310ZM0000	1	SCHALLDÄMPFER
2	H18321ZL8000	1	SCHUTZ
3	H90004ZL8000	2	SCHRAUBE
4	H90013883000	3	SCHRAUBE

IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
TANK




IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

TANK

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H16854ZH8000	1	ROHR
2	H16950ZG9M02	1	BRANDHAHN
3	H16956ZM0000	1	PLATTE
4	H17620ZL8003	1	TANKVERSCHLUSS
5	H177027M0000	1	ROHR
6	H19610ZM0000ZA1	1	TANK
8	H33609GK4620	1	HALSBAND
9	H90043ZL8000	3	STEBOLZEN
10	H938910501008	1	SCHRAUBE
11	H950015515040	1	ROHR
12	H9500202080	1	RAPBAND
13	H19500202100	2	RAPBAND
14	H9500250000	1	RAPBAND

IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
VERGASER




IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

VERGASER

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H16010883015	1	DICHTUNG
2	H16013ZL1003	1	SCHWIMMER
3	H16015892015	1	SCHWIMMERKAMMER
4	H16016892005	1	SCHRAUBE
5	H16028ZE0005	1	SCHRAUBE
6	H16029ZG0901	1	SCHRAUBE
7	H16100ZM0013	1	VERGASER
8	H16155ZM0003	1	NADELVENTIL
9	H16166ZM0003	1	HAUPTDÜSENTRÄGER
10	H16211ZL8000	1	ISOLATOR
11	H16212ZL8000	1	DICHTUNG
12	H16221883800	2	DICHTUNG
13	H16228ZL8000	1	DICHTUNG
14	H19650ZM0000	1	DICHTSCHEIBE KOMP.
15	H93250050061H	1	SCHRAUBE
16	H991011240650	1	HAUPTDÜSE

IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
LUFTFILTER




IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

LUFTFILTER

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H15721ZM0000	1	ROHR
2	H17211ZL8000	1	FILTEREINSATZ
3	H17220ZM0000	1	GEHÄUSE
5	H17228ZM0000	1	DICHTUNG
6	H17231ZM0000	1	DECKEL
7	H90003ZM0000	2	SCHRAUBE
8	H957010601408	1	SCHRAUBE

IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

SCHWUNGRAD




IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

SCHWUNGRAD

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H13331357000	1	KEIL
3	H30500ZL8004	1	ZÜNDSPULE
4	H31105ZM0000	1	SCHWUNGRAD
5	H32195ZM0000	1	KABEL
6	H35120ZM0003	1	SCHALTER
7	H75100ZM0000	1	BREMSE
8	H75113ZM0000	1	FEDER
10	H90014952000	1	SCHRAUBE
11	H90018ZE1000	1	SCHRAUBE
12	H90022888010	1	SCHRAUBE
13	H90201878003	1	MUTTER
14	H90681959003	1	PLATTE
15	H938920401200	1	SCHRAUBE
16	H9410304000	1	SCHRAUBE


IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)
DREHZAHLREGLER-ARM



IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

DREHZAHLREGLER-ARM

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H16551ZM0000	1	HEBEL
2	H16555ZM0000	1	STANGE
3	H16561ZM0000	1	FEDER
4	H16562ZM0000	1	FEDER
5	H16576ZE7300	1	FEDER
6	H16576891000	1	RAPBAND
7	H16580ZM0000	1	PLATTE
9	H16674ZM0000	1	STANGE
10	H90015ZE5010	1	SCHRAUBE
11	H90016ZM0000	1	SCHRAUBE
12	H93500050160A	1	SCHRAUBE
13	H9405006000	1	MUTTER



IB-5326 SRH (Serie dal N. 020001)

ABZIEHBILD

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	H87101ZM0000	1	ABZIEHBILD

