Style 4


60
72 74 73 75
76
77
79A 78 79
84 85
90
88
71 71
70 70A
71 71
86 106 C
87 91
89
80
83 82
81
75
51
52
33
92 94
93
103
102
101
82
81
81
81
95
100 100A
96
98 98A 98B 98C
97
22
15
27 87
51
16
38
104
105
14 13
99 99A
68
26
66
108
67
65
33
107
32