
4
ALTERNATOR (A/C)
AFTERFIRE SOL.
ALTERNATOR (DC)
MAGNETO
STARTER
93 CIR RED
92 CIR RED
FUSE
20 AMP
13 CIR BLK
97 CIR YEL/BLK
90 CIR ORG/WHT
90 CIR ORG
97 CIR RED/WHT
15 CIR GRN
OFF
G+M+A
RUN 2
B+A
START
B+S+A

E3-04386B-02