
20A
73
72
1
2
4
4A
4B
20
3
5 Style 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
5A
10
11
9
60
51
8
14
16
42
13
17
61
15
53
18
52
50
19
49
64
47
46
44
43
16
74
40
59
24
40
60
21
22
48
25
58
42
24
59
24
59
27
26
28
65
23
63
27
24
28
59
29
37C
37B
37A
33
33A
71B
71A
71
32
70
35
39
30
35A
29
31
35A
35
28
38
27
30A
37
66
36
34
34A
75

fsg