
Bowdenzug Lenkung / Bowden Wire -Steering
PLUG CABLES INTO REAR FRAME COVER
Einschalten Antrieb / Auger idler cable
REIBRAD VOLLST./ FRICTION WHEEL ASSEMBLY
REIBRAD / FRICTION WHEEL
SCHRAUBE / SCREW
AXLES SHOWN REF.ONLY
Schmiernippel / Lube Nipple
E4-01412C-01