


IB-2035 T (Serie dal N. 990001)
GESAMTANSICHT




IB-2035 T (Serie dal N. 990001)

GESAMTANSICHT

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	MOTORE	1	MOTOR
2	P020684102VE	1	HOLMUNTERTEIL KOMP.
3	P1050011	6	MUTTER
4	P1010161	2	SCHRAUBE
5	P020300102ZN	1	HINTERACHSE
6	P1010119	4	SCHRAUBE
7	P1010110	4	SCHRAUBE
8	P1020050	2	FEDERSCHEIBE
9	P2020088	2	ABSTANDSSTÜCK
10	P00015003	2	RAD
11	P3030013	4	LAGER A.D.26
12	1020007A1	1	FEDERSCHEIBE
13	1010018A1	2	SCHRAUBE
14	P2020333	2	DECKEL
15	P2020334	2	DECKEL
16	1010018A1	2	SCHRAUBE
17	1020007A1	2	FEDERSCHEIBE
18	P3030013	4	LAGER A.D.26
19	P2020200	2	RAD
20	P1020083	4	FEDER
21	P1010120	2	SCHRAUBE
22	1020014A1	2	SCHEIBE
23	P4020131	2	TRÄGER
24	P2020077	2	ABDECKUNG
25	P1020064	4	NIET
26	P4010139	2	HEBEL
27	P3040251	2	BÜCHSE
28	P4010132	2	BLECH
29	P1010172	8	SCHRAUBE
30	P1020088	20	SCHEIBE
31	P4010166ZN	2	VERSTÄRKUNGSPLATTE
32	P1050011	6	MUTTER
33	1050002A1	13	MUTTER
34	P4010167ZN	1	PLATTE
35	P4010185ZT	1	PLATTE
36	P4010168ZN	1	PLATTE
37	P4010169ZN	1	VERSTÄRKUNGSPLATTE
38	P1010170	1	SCHRAUBE
39	P1020067	1	FEDERSCHEIBE
40	P0010170102BI	1	GEBLÄSE
41	P1010092	3	SCHRAUBE
43	P4010193ZN	1	VERSTÄRKUNGSRING
44	P2020197	1	STOPFEN
45	P2020201	1	MUTTER
46	P000050102	1	GEHÄUSE
47	P1020064	3	NIET
48	P4030017ZN	1	FÖRDERER
49	1090001A1	1	FEDERKEIL

IB-2035 T (Serie dal N. 990001)
GESAMTANSICHT




IB-2035 T (Serie dal N. 990001)

GESAMTANSICHT

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
50	P1020080	3	SCHEIBE
51	P1050011	3	MUTTER
55	P3160065	1	FANGSACK
56	P000151102	2	RAD KOMP.
57	P000152102	2	RAD KOMP.
*	IB-2015	1	STAUBDICHTER SACK

IB-2035 T (Serie dal N. 990001)
LENKEROBERTEIL UND BEDIENUNGSELEMENTE




IB-2035 T (Serie dal N. 990001)

LENKERBERTEIL UND BEDIENUNGSELEMENTE

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1010026A1	2	SCHRAUBE
2	2020050A1	2	MUTTER
3	P5020050	1	GASKABEL (IB-2035T)
3	P5020055	1	GASHEBEL
4	1050003A1	2	MUTTER
5	P2020106	1	SCHALE R.
6	P4010059	2	FEDER
7	P00065099	1	GASHEBEL
8	P2020108	1	STIFT
9	P3120073VE	1	OB. FÜHRUNGSHOLM
10	P5140583	1	AUFKLEBER
11	P1010102	2	SCHRAUBE
12	P2020107	1	SCHALE L.
13	P2020080	1	KABELHALTER

IB-2035 T (Serie dal N. 990001)
SAUG-AUSSTATTUNG (IB-2010)



IB-2035 T (Serie dal N. 990001)
SAUG-AUSSTATTUNG (IB-2010)

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	P2020208	1	TRICHTERGEHÄUSE
2	P3020029	2	FEDER
3	P1060013	4	STARLOCK
4	P2020196	1	ANSCHLUSSTEIL
5	P5040004	2	HALTER
6	P2020209	MT.3	SAUGSCHLAUCH
7	P2020137	1	STÖPSEL
8	P3120074VE	1	HOLM
9	P1050007	2	MUTTER
10	P2020210	1	SAUGDÜSE
11	P1010078	2	SCHRAUBE



1



2



3

! Warning: Noise

Bei Arbeiten am Gerät sind Gehörsschutzmaßnahmen zu ergreifen.
 Cads note antienem en oder often, zo lange machine läuft.
 Vor dem Betrieb saugführung verschließen oder langstue-
 zen und fangrohr sowie langstueck montieren.

Avant d'entamer le travail à la machine, retirez le
 câble d'allumage.
 Ne retirez ou n'ouvrez pas le sac avant l'immobi-
 lisation du moteur.

Fermez l'ouverture d'admission ou montez une pièce de raccordement et un tube
 d'aspiration. Avant utilisation, fixez le sac à l'éjection.

Remove the spark plug before starting work on the machine.
 Do not remove or open bag prior to stopping engine.
 Close inlet opening of assembly connecting piece and
 suction tube and fasten bag on chute prior to operation.

Koppel de aansluitingstube bij het voorste U werk-
 zaambandje aan de machine vericht.
 Verwijder of open de belt niet vooraf U de
 motor hebt stopgezet.

Sluit de inlaatsperring of monteer het tussenstuk en de aanzuigbuis en sluit de in-
 saandak voor het gebruik.

Avant d'entamer le travail à la machine, retirez le câble d'allumage.
 Ne retirez ou n'ouvrez pas le sac avant l'immobilisation du moteur.
 Fermez l'ouverture d'admission ou montez une pièce de raccordement et un tube
 d'aspiration. Avant utilisation, fixez le sac à l'éjection.

Rimuovere la candela prima di qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione.
 Non rimuovere o aprire il cestello prima che il motore si è arrestato.
 Chiudere l'apertura di entrata o montare il tubo di aspirazione ed il cestello prima
 di adoperare la macchina.

4

! Warning: Rotating Parts

Remove spark plug lead prior to working on unit.
 Do not remove or open bag prior to stopping engine.
 Close inlet opening of assembly connecting piece and
 suction tube and fasten bag on chute prior to operation.

Koppel de aansluitingstube bij het voorste U werk-
 zaambandje aan de machine vericht.
 Verwijder of open de belt niet vooraf U de
 motor hebt stopgezet.

Sluit de inlaatsperring of monteer het tussenstuk en de aanzuigbuis en sluit de in-
 saandak voor het gebruik.

Avant d'entamer le travail à la machine, retirez le câble d'allumage.
 Ne retirez ou n'ouvrez pas le sac avant l'immobilisation du moteur.
 Fermez l'ouverture d'admission ou montez une pièce de raccordement et un tube
 d'aspiration. Avant utilisation, fixez le sac à l'éjection.

! Warning: Rotating Parts

Atrezzo in movimento. L'attrezzo continua a
 rotare dopo che il motore viene spento.

Umlaufendes Werkzeug. Werkzeug läuft
 nach!

Tool in motion. Tool continues to
 rotate after engine is switched off!

Outil de travail en mouvement. L'outil de travail continue de tour-
 ner après que le moteur éteint.

Het werktuig blijft roteren nadat de motor werd afgezet.

5



6



8

IB-2035 T (Serie dal N. 990001)

AUFKLEBER

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	P5140015	1	AUFKLEBER
2	P5140193	1	AUFKLEBER
3	P5140308	1	AUFKLEBER
4	P5140199	1	AUFKLEBER
5	P5140201	1	AUFKLEBER
6	P5140727	1	AUFKLEBER
8	P5140515	1	AUFKLEBER
*	P5110008	1	SCHLÜSSEL
