


IB-4712
GESAMTANSICHT




IB-4712

GESAMTANSICHT

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	P01011080	1	GESTELL
2	P00012080	1	GRASFANGSACK
3	MOTORE	1	MOTOR
4	1020030A1	3	SCHEIBE
5	1050004A1	3	MUTTER
6	P02070380	1	FÜHRUNGSHOLM, UN. R.
7	VEDI TAV.4-5-6-7		SIEHE BILD NR.4-5-6-7
8	P2040011	MT	SCHUTZHÜLLE
9	P3020011	1	FEDER
10	1010026A1	2	SCHRAUBE
11	P02070480	1	FÜHRUNGSHOLM, UN. L.
12	2020050A1	4	MUTTER
13	P1060004	2	STARLOCK
14	P1010064	2	SCHRAUBE
15	P2020058	1	KLAPPE
16	2040004A1	MT	DICHTUNG
17	P3100011	1	STANGE
18	P1010070	2	SCHRAUBE
19	P2020051	1	DECKEL
20	P1010071	1	SCHRAUBE
22	P1010072	2	SCHRAUBE
23	P2020053	1	DECKEL
24	P4080016	2	HALTER
25	1060002A1	2	MUTTER
26	3040010A1	2	STIFT
27	P1010073	4	SCHRAUBE
28	P02028180	1	STANGE
29	P2020062	2	DECKEL
30	1010012A1	2	SCHRAUBE
31	P1020054	2	SCHEIBE
32	P2020078	2	REIFEN
33	P2020079	2	FELGE
34	P3030013	4	LAGER A.D.26
35	P2020071	2	VORDERRADABDECKUNG SERIE VON 001 BIS 1251
36	P3040060	2	DISTANZBUCHSE
37	P1020050	2	FEDERSCHEIBE
38	P00030380	1	VORDERACHSE
39	P4050010	1	MESSER
40	1110002A1	1	BECHERFEDER
41	1020015A1	1	FEDERSCHEIBE
42	P1010050	1	SCHRAUBE
43	1110001A1	1	FEDERSCHEIBE
44	P3040045	1	MESSERWELLE
45	1090001A1	1	FEDERKEIL
46	P4080015	2	HALTER
47	1010018A1	1	SCHRAUBE
48	1020007A1	1	FEDERSCHEIBE
49	P2020055	1	MUTTER

IB-4712
GESAMTANSICHT



IB-4712

GESAMTANSICHT

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
50	P1010073	4	SCHRAUBE
51	P1070007	1	SEEGERRING
52	P3030011	1	KUGELLAGER
53	P1010067	3	SCHRAUBE
54	1020010A1	1	SCHEIBE
55	P4060010	1	FEDER
56	P02005080	1	GEHÄUSE
57	P00040080	1	HEBEL
58	1010024A1	2	SCHRAUBE
59	P2020073	1	DEFLEKTOR
60	P3040044	1	MESSERWELLE
61	P2020075	2	DISTANZBUCHSE
62	P2040012	2	SCHUTZHÜLLE
63	P00015181	1	HINTERRAD
*	P00010080	1	GRASFANGSACK KOMP.

IB-4712

HINTERACHSE UND FAHRGETRIEBE


Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1070001A1	2	SEEGER
2	1020020A1	2	ABSTANDSSTÜCK
3	P3050031	2	RITZEL
4	P2020059	2	BÜCHSE
5	P3020012	2	FEDER
6	P2100001	2	MITNEHMER
7	P2020060	2	KÄFIG
8	P2110001	4	SCHEIBENFEDER
9	P1080004	2	STIFT
10	P00088181	1	RIEMENSCHLEIBE
11	P4010040	1	RIEMENSCHANNER
12	P1010008	1	MUTTER
13	P3020013	1	FEDER
14	P4010041	1	STIFT
15	1020020A1	2	ABSTANDSSTÜCK
16	1030002A1	2	BUCHSE
17	P3040048	1	RIEMENSCHLEIBE
18	P1010066	1	SCHRAUBE
19	1020007A1	1	FEDERSCHLEIBE
20	P3010010	1	RIEMEN
21	P1010074	1	SCHRAUBE
22	1050003A1	1	MUTTER
23	P3170012	1	WELLENDICHTRING
24	P1010075	1	SCHRAUBE
25	P3040049	1	BÜCHSE
26	P3170010	1	WELLENDICHTRING
27	P3030010	1	LAGER
28	P4070011	1	HEBEL
29	P3020010	1	FEDER
30	P4030011	2	ABDECKUNG
31	P2020070	2	BÜCHSE
32	P1010062	1	SCHRAUBE
33	P4030010	1	DECKEL
34	P1010076	1	SCHRAUBE
35	P3040042	1	SCHNECKE
36	P2020062	2	DECKEL
37	1010012A1	2	SCHRAUBE
38	P1020054	2	SCHLEIBE
39	P2020078	2	REIFEN
40	P2020081	2	FELGE
41	P3030013	4	LAGER A.D.26
42	P3040060	2	DISTANZBUCHSE
43	P1020050	2	FEDERSCHLEIBE
44	P3050030	1	KEILHÜLSE
45	P00038099	1	SCHALTBÜCHSE
46	P00038199	1	SCHNECKENRAD
47	P3170014	1	GUMMIRING
48	P4110001	1	DECKEL

IB-4712

HINTERACHSE UND FAHRGETRIEBE

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
49	P1010076	4	SCHRAUBE
50	P1080007	1	STIFT
51	1020020A1	SQ	ABSTANDSSTÜCK
52	P3040051	1	RIEMENSCHLEIBE
53	P3040043	1	SCHNECKE
54	1020020A1	2	ABSTANDSSTÜCK
55	1030002A1	2	BUCHSE
56	P1010074	1	SCHRAUBE
57	P3040063	1	RIEMENSCHLEIBE
58	P3040068	1	STIFT
59	P3030014	1	KUGELLAGER
60	P3040064	1	DISTANZBUCHSE
61	P4010040	1	RIEMENSCHLEIBER
62	1020008A1	1	SCHLEIBE
63	P1050007	1	MUTTER
64	P3020014	1	FEDER
65	P4010041	1	STIFT
66	P3040050	1	RIEMENSCHLEIBE
67	P3020015	1	FEDER
68	P4010044	1	SCHLEIBE
69	P1010066	1	SCHRAUBE
70	P3040041	1	GABEL
71	P1020054	1	SCHLEIBE
72	P2040010	1	SCHUTZHÜLLE
73	P00039099	1	GEHÄUSE
74	P3170011	2	DICHTUNG
75	P3040047	1	ANTRIEBSWELLE
76	P00030081	1	HINTERACHSE
77	P3170013	1	GUMMIRING
78	P3010011	1	RIEMEN
79	P1070004	1	SEEGER
80	P1020051	1	SCHLEIBE
81	P1020053	1	ABSTANDSSTÜCK
82	P00015281	1	RAD KOMPL.
*	P00078182	1	GETRIEBE KOMP. FÜR VARIOMATIC
*	P00078284	1	EINGANGGETRIEBE KOMP.

IB-4712
LENKEROBERTEIL UND BEDIENUNGSELEMENTE




IB-4712

LENKERBERTEIL UND BEDIENUNGSELEMENTE


Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	P00044982	2	STEUERHEBEL
2	P2020065	1	STEUERGEHÄUSE
3	P4020011	1	HALTER
4	P1010061	4	SCHRAUBE
7	P4020012	2	PLATTE
8	1020007A1	2	FEDERSCHEIBE
9	P1050007	2	MUTTER
10	P1010068	2	SCHRAUBE
11	P5020006	1	GASKABEL FÜR 4709-4711-4712
12	5040001A1	1	RAPBAND
13	P5010010	1	ANTRIEBSKABEL
14	P5010011	1	KABEL-GESCHWINDIGKEIT
15	P2020080	2	KABELHALTER
17	P4020010	1	HALTER
18	P2020067	2	KABELFÜHRUNG
19	1050002A1	2	MUTTER
20	P1020055	2	FEDERSCHEIBE
21	P02042081	1	HEBEL
22	P02070181	1	FÜHRUNGSHOLM, OB.
23	1010002A1	2	SCHRAUBE
24	P2020076	2	DISTANZBUCHSE



1



2



3



4



5




6



7



8



WARNING DANGER!
Blade rotates when engine is running. Only use the mower with grass catcher in place or with safety chute door closed. Disconnect high tension wire from spark plug before performing any repairs or maintenance to the machine.

ATTENZIONE PERICOLO!
La lama gira quando il motore è in moto. Usate il boscaiolo soltanto con il cesto di raccolta montato oppure con il portello di sicurezza chiuso. Prima di ogni riparazione o manutenzione staccate il cavo di accensione dalla candela.


VORSICHT, GEFAHR!
Rotierende Messer bei laufendem Motor! Benutzen Sie den Mäher nur mit montiertem Grasensammler oder geschlossener Schutzklappe. Vor Reparatur- oder Servicearbeiten am Mäher unbedingt Zündkabel von Zündkerze entfernen!

ATTENTION DANGER!
Couteaux en rotation lorsque le moteur marche! N'utilisez la tondeuse qu'avec le collecteur d'herbe monté ou avec le clapet de protection fermé. Avant de faire une réparation ou des travaux de service à la tondeuse, il faut absolument enlever le câble d'allumage de la bougie.

9



10



11



12




13

IB-4712

ETIKETTEN

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	P5140101	1	AUFKLEBER
2	P5140105	1	ABZIEHBILD
3	P5140104	1	ABZIEHBILD
4	P5140102	1	ABZIEHBILD
5	P5140440	1	ABZIEHBILD
6	P5140460	1	ABZIEHBILD
7	P5140480	1	ABZIEHBILD
8	5140004A1	1	ABZIEHBILD
9	P5140503	1	ABZIEHBILD
10	P5140506	3	ABZIEHBILD
11	P5140507	1	ANTIRUTSCHBELAG
12	P5140109	1	ABZIEHBILD
13	P5140110	1	ABZIEHBILD
*	P5090011	1	BEDIENUNGSANLEITUNG
*	P5110005	1	SCHLÜSSEL

IB-4712
MOTORE M120X - ZYLINDER




IB-4712

MOTORE M120X - ZYLINDER

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	SU1130090650	1	ZYLINDER INCL. NR. 2,3
2	SU0421109109	2	BOLZEN
3	SU0155006303	6	SCHRAUBE
4	SU116109060035F1		PLATTE
5	SU0155008203	4	SCHRAUBE

IB-4712
MOTORE M120X - KURBELWELLE




IB-4712

MOTORE M120X - KURBELWELLE

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	SU1211090611	1	KOLBEN STD
1	SU12110906110251		KOLBEN OS 0.25
2	SU1214090600	1	RING STD
2	SU12140906000251		RING OS 0.25
3	SU1215190600	1	BOLZEN
4	SU0926312017	1	LAGER
5	SU0938112001	2	SEEGERRING
6	SU12200906A0	1	KURBELWELLE INCL. NR. 7-13
7	SU0926220106	1	LAGER
8	SU0811360050	1	LAGER
9	SU1216190600	1	PLEUEL
10	SU1221190600	1	BOLZEN
11	SU1222190640	1	KURBELWELLE
12	SU0926318018	1	LAGER
13	SU1225190670	1	KURBELWELLE
14	SU0821138463	1	SCHEIBE
15	SU0928320039	1	ÖLABDICHTUNG
16	SU0916043001	1	SCHEIBE
17	SU0928325073	1	ÖLABDICHTUNG
18	SU1921090610	1	HALTER INCL. NR. 19
19	SU1921190100	4	DREHZAHLREGLER
20	SU1922190601	1	BEILAGERING
21	SU0422103059	1	BOLZEN

IB-4712
MOTORE M120X - VERGASERSTEUERUNG




IB-4712

MOTORE M120X - VERGASERSTEUERUNG

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	SU1312590630	2	DICHTUNG
2	SU1312590620	1	DICHTUNG
3	SU1388190901	1	DICHTUNG
4	SU1312890600	1	SCHUTZ
5	SU1312990620	1	ISOLATOR
6	SU0910806067	2	STEBBOLZEN
7	SU0831610063	2	MUTTER
8	SU1923190611	1	WELLE
9	SU0928405002	1	ÖLABDICHTUNG
10	SU0916005037	1	SCHEIBE
11	SU0833211043	1	O-RING
12	SU1924090630	1	HEBEL
13	SU0831000063	1	MUTTER
14	SU1927190600	1	STANGE
15	SU0944305014	1	FEDER
16	SU1926090620	1	HALTER
17	SU1924590600	1	FEDER L.48
17	SU1924590610	1	FEDER L.46
17	SU1924590620	1	FEDER L.50
18	SU0216206203	1	SCHRAUBE
19	SU0832101063	1	SCHEIBE
20	SU0914006027	1	MUTTER
21	SU0910306172	1	SCHRAUBE
22	SU1925190620	1	HEBEL
23	SU0916006028	1	SCHEIBE
24	SU0918006153	1	BEILAGERING
25	SU1926390620	1	KABELHALTER
26	SU0216205163	1	SCHRAUBE
27	SU1926490620	1	HEBEL
28	SU0918006129	1	BEILAGERING
29	SU0944818018	1	FEDER
30	SU1927590620	1	STANGE

IB-4712
MOTORE M120X - VERGASER




IB-4712

MOTORE M120X - VERGASER

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	SU1320090674	1	VERGASER KOMPL.INCL. NR. 1-16
2	SU1325287C00	1	SCHWIMMER
3	SU1325493010	1	BOLZEN
4	SU1324787C00	1	SCHRAUBE
5	SU1325190700	1	DICHTUNG
6	SU1324990700	1	DICHTUNG
7	SU0949237001	1	VERGASER-DÜSE
8	SU0949181001	1	VERGASER-DÜSE
9	SU1361990650	1	DICHTUNG
10	SU1360590650	1	SCHRAUBE
11	SU1327990000	1	DREHZAHLREGLER
12	SU0211204123	1	SCHRAUBE
13	SU1326852010	2	FEDER
14	SU1330187C00	1	NADELVENTIL
15	SU1323590680	1	DÜSE
16	SU1325687C00	1	RING
17	SU1324587C00	1	SCHWIMMERGEHÄUSE

IB-4712
MOTORE M120X - LUFTFILTER




IB-4712

MOTORE M120X - LUFTFILTER

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	SU1388190901	1	DICHTUNG
2	SU0216205103	1	SCHRAUBE
3	SU0916905021	1	SCHEIBE
4	SU1370090630	1	FILTER INCL. NR. 7-9
5	SU1378190620	1	FILTEREINSATZ
6	SU1374190620	1	DECKEL
7	SU1374490600	1	PLATTE

IB-4712
MOTORE M120X - SCHALLDAMPFER




IB-4712

MOTORE M120X - SCHALLDAMPFER

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	SU1414190610	1	DICHTUNG
2	SU1431090640	1	SCHALLDÄMPFER
3	SU0910808179	2	STEBOLZEN
4	SU0831000083	2	MUTTER
5	SU0832101083	2	SCHEIBE
6	SU1478090620	1	SCHUTZ
7	SU0211206083	2	SCHRAUBE
8	SU0910306173	1	SCHRAUBE
9	SU0832201063	1	SCHEIBE

IB-4712
MOTORE M120X - ANLASSEN VON HAND




IB-4712

MOTORE M120X - ANLASSEN VON HAND

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	SU17210906A135F1		DECKEL
2	SU0910306181	3	SCHRAUBE
3	SU181009067135F1		ANLASSEN VON HAND INCL. NR. 4-10
4	SU181109060135F1		GEHÄUSE
5	SU1814090601	1	FEDER
6	SU1814390600	1	RAPBAND
7	SU1812190604	1	SCHEIBE
8	SU1813090600	1	SPERRNOCKEN
9	SU1815190600	1	SPRENGRING
10	SU1821090011	1	GRIFF
11	SU990008115750M1		SCHNUR
12	SU0155006103	4	SCHRAUBE
13	SU1821190601	1	SCHALTBÜCHSE
14	SU0216206123	3	SCHRAUBE

IB-4712
MOTORE M120X - MAGNET




IB-4712

MOTORE M120X - MAGNET

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	SU0942003007	1	KEIL
2	SU0831610103	1	MUTTER
3	SU3210290620	1	SCHWUNGRAD
4	SU3214090620	1	ZÜNDSPULE
5	SU0154706203	2	SCHRAUBE
6	SU0940406432	1	RAPBAND
7	SU3351098601	1	PRONPFEN
8	SU0948200261	1	KERZE BMPR4A
9	SU1926590610	1	ANSCHLUßKLEMME
10	SU1926687C00	1	ANSCHLUßKLEMME
11	SU0922903018	2	NIETE

IB-4712
MOTORE M120X - BREMSE




IB-4712

MOTORE M120X - BREMSE

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	SU2421090610	1	HEBEL
2	SU2422090600	1	HALTER
3	SU0910306170	1	SCHRAUBE
4	SU0216206167	1	SCHRAUBE
5	SU0916006121	1	SCHEIBE
6	SU0918006150	1	BEILAGERING
7	SU0944307003	1	FEDER
8	SU1926390620	1	KABELHALTER
9	SU0216205163	1	SCHRAUBE

IB-4712
MOTORE M120X - TANK



IB-4712

MOTORE M120X - TANK

Bild Nr.	Teile Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	SU4410090630	1	TANK INCL. NR. 2-11
2	SU4421087C30	1	TANKVERSCHLUSS
3	SU4430090900	1	BRANDHAHN VON SERIENUMMER 109882 INCL. NR. 4,5
4	SU4432090900	1	FILTER
5	SU4430590900	1	SCHWIMMER GEHÄUSE
6	SU4430090950	1	BRANDHAHN VON SERIENUMMER 109883 INCL. NR. 7,8
7	SU4431990950	1	SCHWIMMER GEHÄUSE
8	SU4432090950	1	FILTER
9	SU0216206103	1	SCHRAUBE
10	SU0934305505	1	BRENNSTOFFLEITUNG
11	SU0940109403	2	RAPBAND
12	SU09354531036001		BRENNSTOFFLEITUNG
13	SU0940109403	2	RAPBAND
14	SU4486190610	1	HALTER
15	SU6828124B00	1	ABZIEHBILD
